



## Bedienungsanleitung für Rapport Uhrenbeweger für eine Uhr (Best.-Nr. 5568.4 - 5568.9 und 5568-30 – 5568.32)

**Wichtiger Haftungsausschluss:** Weder der Hersteller noch dessen Vertriebspartner übernehmen die Verantwortung für finanzielle Verluste, Forderungen von Dritten oder sonstige Schäden, die direkt oder indirekt aus dem Gebrauch dieses Produkts und seinen Funktionen resultieren.

### 1. Netzbetrieb

Der Uhrenbeweger wird mit einem im Lieferumfang enthaltenden Netzstecker betrieben. Die Anschlussbuchse für den Netzadapter befindet sich auf der Rückseite des Uhrenbewegers. Achten Sie darauf, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist. Der Uhrenbeweger arbeitet bei Netzbetrieb mit einer sicheren Niederstromspannung von 5V. Wenn Sie einen anderen Adapter verwenden wollen, so achten Sie darauf, dass dieser die folgenden Anforderungen erfüllt:

Eingangsspannung: örtliche Wechselspannung, Ausgangsspannung: 5 V D.C.

Ausgabestrom: mind. 1000mA

Ausgangsbuchse: (männlicher) Stecker mit 3,5 mm Durchmesser

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Uhrenbeweger (für längere Zeit) nicht verwendet wird.

### 2. Aufspannen der Uhr auf den Halter und Einsetzen des Halters

Um das Kissen aus dem Aufzugsfach herauszunehmen, drücken Sie die gummierten Seiten des Kissens leicht zusammen. So entriegeln Sie es und es kann herausgenommen werden. Bringen Sie die Uhr zentriert und mit dem Zifferblatt nach oben auf dem Kissen an. Der Halter hat auf der Rückseite ein federndes Polster, welches es erlaubt, nahezu jedes Uhrenband, egal ob Leder oder Metall, anzubringen. Der weiche Lederüberzug verhindert eine Beschädigung der Uhr. Die Uhr sollte fest auf dem federnden Poster sitzen, welches mindestens bis zur Hälfte in die Halterung eingesteckt ist. Wenn der Verschluss sehr groß ist, muss das Kissen gegebenenfalls fester zusammengedrückt werden, damit die Uhr richtig angebracht werden kann.

Richten Sie die Uhr so aus, dass 12 Uhr oben ist, greifen Sie die beiden Clips und setzen Sie den Uhrenhalter in das Aufzugsfach ein

### 3. Bedienelemente

Durch Drücken des Knopfes mit dem Rapport-Logo aktivieren Sie alle Funktionen. Das beleuchtete Display zeigt die Programmziffer.

Ziffer	Rotationen/Tag	Richtung
0	–	–
1	650	im Uhrzeigersinn
2	650	gegen den Uhrzeigersinn
3	650	im und gegen den Uhrzeigersinn
4	850	im Uhrzeigersinn
5	850	gegen den Uhrzeigersinn
6	850	im und gegen den Uhrzeigersinn
7	1.800	im Uhrzeigersinn
8	1.800	gegen den Uhrzeigersinn
9	1.800	im und gegen den Uhrzeigersinn

#### **4. Kontrollleuchte für Batteriestand**

Bei Batteriebetrieb leuchtet die Ziffer des gewählten Programms, um Batterie zu sparen, nur bei einer Veränderung kurz auf und erlischt dann wieder. Wenn die Funktionsziffer im Display blinkt, ist die Batteriespannung schwach. Bitte laden Sie die aufladbaren Batterien, indem Sie den Uhrenbeweger mit dem Adapter an die Stromversorgung anschließen. Im Lieferumfang enthalten sind wiederaufladbare Batterien, die es Ihnen ermöglichen, den Uhrenbeweger unabhängig von der Stromversorgung zu betreiben. Wenn das Gerät mit dem Adapter an die Stromversorgung angeschlossen ist, werden die Batterien automatisch geladen. Um die Batterien vollständig aufzuladen, sind ca. 3- 4 Stunden nötig. Mit einer vollständigen Ladung kann der Uhrenbeweger – abhängig vom gewählten Programm – circa 35 – 45 Tage betrieben werden.

#### **5. Leuchtanzeige**

Wenn die Batterien aufgeladen werden, leuchtet die Taste, mit der das gewünschte Programm eingestellt wird. Dieses Licht erlischt, wenn die Batterien vollständig aufgeladen sind. Bei Netzbetrieb leuchtet die ausgewählte Funktionsziffer dauerhaft auf. Bei Batteriebetrieb leuchtet sie nur kurz auf, wenn die Funktion gewechselt wird.

