



Bedienungsanleitung für UTS Funkpendeluhwerke mit 4/4 Westminster und Bim-Bam Schlagwerk DCF / MSF 60
[Artikel-Nr. 700.212 und 700.213]

1) Inbetriebnahme des Funkuhrwerks

Achtung: Unbedingt die Reihenfolge einhalten:

- a) Uhrwerk ist bei Auslieferung auf 12.00 Uhr eingestellt. Deshalb alle Zeiger auf 12.00 Uhr Position setzen.
- b) Entfernen Sie die Sicherungsnadel (weißer Kopf) auf der Rückseite des Uhrwerkes.
- c) Batterien einlegen: AA LR6 Alkaline. Richtige Polarität prüfen.
- d) Zeiger stellen sich auf 4.00 Uhr Kontrollstellung und bleiben automatisch stehen.
Bei ungestörtem Empfang stellt sich die aktuelle Uhrzeit innerhalb von ca. 4-5 Minuten ein. Ist der Empfang gestört, kann dies bis zu einem Tag dauern.

HINWEIS FÜR PENDELUHRWERKE: Pendeloberteil durch leichten Druck nach rechts aus der Transportsicherung lösen.

ACHTUNG: Uhr niemals an den Zeigern verstellen – Uhrzeit stellt sich automatisch ein

2) Inbetriebnahme der Schlagfunktion

Legen Sie je 1 Batterie LR14 AMC (1,5V) Alkaline in die Batteriefächer des separaten Batteriehalters polrichtig ein.

DEMO-TASTE





Durch Bestätigen dieser Taste können Sie jetzt vorab die Melodiefunktion abrufen. Stellung Melodiewahlschalter beachten.

Dieses Funkpendeluhwerk mit elektronischem Schlagwerk ist mit folgenden Funktionen ausgestattet:


O = Melodie und Schlag dauernd abgeschaltet


B = Bim-Bam Halbstundenschlag mit kumulierendem Stundenschlag


W = 4/4 Westminster Melodie


-  Westminster Melodie – nur kumulierender Schlag zu jeder vollen Stunde
-  Volle 4/4 Westminster Melodie, d.h. jede ¼ Stunde Westminster-Melodie und kumulierender Schlag zu jeder vollen Stunde

Schlagwahlschalter

Schalterstellung auf  und der Melodieschalter auf „W“, dann schlägt die Uhr **alle 15 Minuten die Westminster-Melodie** sowie zur vollen Stunde zusätzlich den entsprechenden Stundenschlag.

Schalterstellung auf  und der Melodieschalter auf „W“, dann schlägt die Uhr **nur zur vollen Stunde die Westminster-Melodie** sowie den entsprechenden Stundenschlag.

Schalterstellung auf  und der Melodieschalter auf „B“, dann schlägt die Uhr **zur vollen Stunde BIM-BAM** und den entsprechenden Stundenschlag.


Schalterstellung auf  und der Melodieschalter auf „B“, dann schlägt die Uhr **zur halben Stunde BIM-BAM** und den entsprechenden Stundenschlag.


Nachtabstaltung / Nachtabenkung




Volle Lautstärke entsprechend Lautstärkereglern

Wird der Schalter zu beliebiger Zeit auf Nachtabstaltung gestellt, ertönt für die darauffolgenden 8 Stunden kein Schlag. Solange der Schalter in dieser Position bleibt, wird Ihre Uhr automatisch jeden Tag für die gleiche Zeitspanne den Schlag abstellen.


Wird der Schalter auf  zurückgestellt, dann schlägt Ihre Uhr ab der nächsten vollen Stunde wieder im normalen 24-Stundenrhythmus.

Wird der Schalter auf Nachtabenkung  gestellt, ertönt für die darauffolgenden 8 vollen Stunden der Schlag in halber Lautstärke. Alle anderen Funktionen wie bei Nachtabstaltung.

Beispiel: Schalter um 21.20 Uhr auf  gestellt. Die Uhr schlägt nicht mehr um 21.30 Uhr. Der erste Schlag erfolgt dann wieder morgens um 6.00 Uhr.

Dreistufige Lautstärkeregelung

- Pos. 1 leise
- Pos. 2 mittlere Lautstärke
- Pos. 3 volle Lautstärke



Mögliche Störungen für den Empfang des Uhrwerks

- nicht funkentstörte Haushaltsgeräte
- Fernsehgeräte im Abstand von weniger als 2 m
- Maschinen mit HF Streufeldern
- STÖRFALL: Bei evtl. falscher Zeigerstellung durch unsachgemäßes, manuelles Verstellen der Zeiger: → Regulierung erfolgt automatisch innerhalb von 24 Stunden
- Uhr stellt sich nicht auf die aktuelle Funkzeit ein, weil sie innerhalb von 10 Minuten nach Einlegen der Batterie kein Zeitprotokoll empfangen hat

Maßnahme:

1. Batterie entfernen
2. Zeigerstellung nicht verändern (Zeiger nicht durch Hand bewegen)
3. Batterien ca. 15 Sekunden falsch einlegen
4. Batterien wieder richtig einlegen
5. Zeiger stellen sich auf 4.00 Uhr Kontrollstellung und bleiben automatisch stehen. Bei ungestörtem Empfang stellt sich die aktuelle Uhrzeit innerhalb von ca. 4-5 Minuten ein. Ist der Empfang gestört, kann dies bis zu einem Tag dauern

Zeigerwechsel

Reset-PIN auf der Geräte rückseite (linker Batterieschacht) kurzschließen (kleiner Schraubenzieher oder Büroklammer). Uhrzeit stellt sich automatisch auf 12.00 Uhr. Batterien entnehmen und nach ca. 10 Sekunden wieder einlegen. Danach startet der normale Installationsvorgang.