



LUXI

Richtige Verwendung für beste Resultate **Richtiges Aufbringen auf der Schwabbel**

Verwenden Sie deutlich weniger Luxi als Sie es von anderen Pasten, wie beispielsweise von Dialux, Red Rouge, etc. gewohnt sind. Luxi entfaltet seine Wirkung schon bei einer geringeren Temperatur, da es auf Pflanzenfettbasis hergestellt wird und nicht auf tierischen Fetten basiert.

Luxi entfaltet seine Wirkung bei 80 – 85 °C und bleibt für lange Zeit auf der Schwabbel.
Ergebnis: Sie benötigen deutlich weniger Polierpaste, als Sie es von herkömmlichen Polierpasten kennen.



Tragen Sie nur eine kleine Menge von der Luxi Polierpaste auf – gerade so viel, wie Sie zum Polieren benötigen. Bereits 1-2 Sekunden sind ausreichend, um die richtige Menge Luxi Polierpaste auf der Schwabbel aufzubringen.

Bei Verwendung der Luxi Polierpasten entsteht nur ein ganz geringer Rückstand. Der Filter der Poliermaschine verstopft daher auch nicht.

Luxi ist ungefährlich, wurde auf Wasserbasis hergestellt und lässt sich leicht und einfach entfernen.

Ergebnis:

Verglichen mit herkömmlichen Polierpasten wird deutlich weniger Luxi Polierpaste benötigt. Filter von Poliermaschinen verstopfen nicht. Der sehr geringe Rückstand kann leicht in einem Ultrasonic (ca. 30 Sekunden bei 30-50 °C) von der polierten Oberfläche entfernt werden. Der Verwender kann seine Hände mit Wasser abwaschen. Es ist nicht gesundheitsschädlich.

Achten Sie darauf, dass die verwendete Schwabbel in einem einwandfreien Zustand ist und arbeiten Sie an der Poliermaschine mit einer Umdrehung zwischen 2.800 - 3.200 U/Min.

Tragen Sie nur eine kleine Menge von der Luxi Polierpaste auf – gerade so viel, wie Sie zum Polieren benötigen. Bereits 1-2 Sekunden sind ausreichend, um die richtige Menge Luxi Polierpaste auf der Schwabbel aufzubringen.



Metall: Gold

Arbeitsvorgang

Phase 1:
Entfernung von Kratzern

Zu verwendende Luxi Polierpaste

LUXI BLAU



Zu verwendende Schwabbel (Ø150 mm)
gesteppte Baumwollschwabbel



Anmerkungen

Verwenden Sie die blaue Polierpaste zusammen mit einer gesteppten Baumwollschwabbel, nachdem Sie die weniger stark verkratzte Oberfläche vorher mit Schmirgelpapier mit 320er Körnung vorbehandelt haben.

Phase 2:
Finaler Glanz

LUXI ROT



oder
LUXI WEISS



lose gefaltete Baumwollschwabbel



Die rote und die weiße Luxi Polierpaste sind quasi gleich und bringen dasselbe Finish zum Vorschein.

Verwenden Sie die rote Luxi Polierpaste als Ersatz für Red Rouge, wenn Sie die rote Polierpaste bevorzugen (zum Beispiel um etwaig noch vorhandenen Kratzer zu behandeln).

Geben Sie eine kleine Menge Luxi auf die Schwabbel und berühren Sie das zu polierende Schmuckstück sanft mit der Schwabbel. Dies bringt einen sehr schön glänzenden Schimmer zum Vorschein.

Reinigen Sie das Schmuckstück anschließend ca. 30 Sekunden lang in einem Ultrasonic bei 35-50°C.



Metall: Silber

Arbeitsvorgang

Phase 1:
Entfernung von Kratzern

Zu verwendende Luxi Polierpaste

LUXI GELB



oder
LUXI BLAU



Zu verwendende Schwabbel (Ø150 mm)
gesteppte Baumwollschwabbel



Anmerkungen

Es empfiehlt sich, stark verkratzte Stellen vorab mit Schmirgelpapier mit 320er Körnung zu behandeln. Verwenden Sie anschließend die gelbe Luxi Polierpaste. Erfahrene Polierer können auch ein Schmirgelpapier mit 240er Körnung verwenden.

Alle anderen weniger stark verkratzten Oberflächen werden mit der blauen Luxi Polierpaste bearbeitet. Auch hier empfiehlt es sich, diese vorab mit einem Schmirgelpapier mit 400er Körnung zu behandeln. Erfahrene Polierer können auch ein Schmirgelpapier mit 320er Körnung verwenden.

Phase 2:
Finaler Glanz

LUXI ROT



oder

LUXI WEISS



lose gefaltete Baumwollschwabbel



Die rote und die weiße Luxi Polierpaste sind quasi gleich und bringen dasselbe Finish zum Vorschein.




Geben Sie eine kleine Menge Luxi auf die Schwabbel und berühren Sie das zu polierende Schmuckstück sanft mit der Schwabbel. Dies bringt einen sehr schön glänzenden Schimmer zum Vorschein.

Reinigen Sie das Schmuckstück anschließend ca. 30 Sekunden lang in einem Ultrasonic bei 35-50°C.





Metall: Silber & Gold – für einen super finalen Glanz

Arbeitsvorgang	Zu verwendende Luxi Polierpaste	Zu verwendende Schwabbel (Ø150 mm)	Anmerkungen
Phase 1: Entfernung von Kratzern	LUXI BLAU 	gesteppte Baumwollschwabbel 	Es empfiehlt sich, die leicht verkratzten Stellen vorab mit Schmirgelpapier mit 320er Körnung zu behandeln. Verwenden Sie anschließend die blaue Luxi Polierpaste zusammen mit einer gesteppten Baumwollschwabbel.
Phase 2: Finaler Glanz	LUXI ORANGE 	lose gefaltete Baumwollschwabbel	Die orange Luxi Polierpaste wurde speziell für einen strahlenden Glanz von Silber- und Goldschmuck entwickelt. Sie ist ideal für die finale Bearbeitung vor der Galvanik, um eine einwandfreie, glatte Oberfläche sicherzustellen. Geben Sie eine kleine Menge Luxi auf die Schwabbel und berühren Sie das zu polierende Schmuckstück sanft mit der Schwabbel. Dies bringt einen sehr schön glänzenden Schimmer zum Vorschein. Reinigen Sie das Schmuckstück anschließend ca. 30 Sekunden lang in einem Ultrasonic bei 35-50 °C.

Metall: Edelstahl

Arbeitsvorgang	Zu verwendende Luxi Polierpaste	Zu verwendende Schwabbel (Ø150 mm)	Anmerkungen
Phase 1: Entfernung von Kratzern	LUXI SCHWARZ  oder LUXI GRAU 	gesteppte Baumwollschwabbel oder Rundbürste 	Verwenden Sie die schwarze oder graue Luxi Polierpaste, je nachdem wie viel Aggression notwendig ist zusammen mit einer gesteppten Baumwollschwabbel. Es empfiehlt sich, stark verkratzte Stellen vorab mit Schmirgelpapier mit 180er Körnung zu behandeln. Verwenden Sie dann die schwarze Luxi Polierpaste. Diese ist ideal für alle glatten und flache Oberflächen, wenn man sie auf einer Rundbürste verwendet.
Phase 2: Finaler Glanz	LUXI PINK 	lose gefaltete Baumwollschwabbel	Verwenden Sie für den finalen Glanz die pinke Luxi Polierpaste nachdem Sie das Schmuckstück zuvor mit der gelben, grauen oder blauen Luxi Polierpaste bearbeitet haben. Geben Sie eine kleine Menge Luxi auf die Schwabbel und berühren Sie das zu polierende Schmuckstück sanft mit der Schwabbel. Dies bringt einen sehr schön glänzenden Schimmer zum Vorschein. Reinigen Sie das Schmuckstück anschließend ca. 30



Metall: Platin

Arbeitsvorgang

Phase 1:
Entfernung von Kratzern

Zu verwendende Luxi Polierpaste

LUXI SCHWARZ
oder
LUXI GRAU



oder
LUXI GRAU



Phase 2:
Finaler Glanz

LUXI PINK



Zu verwendende Schwabbel (Ø150 mm)

gesteppte Baumwollschwabbel oder Rundbürste

gesteppte Baumwollschwabbel

Lose gefaltete Baumwollschwabbel

Anmerkungen

Es empfiehlt sich, stark verkratzte Stellen vorab mit Schmirgelpapier mit 180er Körnung zu behandeln. Verwenden Sie anschließend die schwarze Luxi Polierpaste.

Für ebene Schmuckstücke empfiehlt sich die Verwendung einer Rundbürste in Verbindung mit der schwarzen Luxi Polierpaste.

Verwenden Sie für den finalen Glanz die pinke Luxi Polierpaste nachdem Sie das Schmuckstück zuvor mit der gelben, grauen oder blauen Luxi Polierpaste bearbeitet haben.

Geben Sie eine kleine Menge Luxi auf die Schwabbel und berühren Sie das zu polierende Schmuckstück sanft mit der Schwabbel. Dies bringt einen sehr schön glänzenden Schimmer zum Vorschein.

Reinigen Sie das Schmuckstück anschließend ca. 30 Sekunden lang in einem Ultrasonic bei 35-50°C.

Metall: Bronze und Messing

Arbeitsvorgang

Phase 1:
Entfernung von Kratzern

Zu verwendende Luxi Polierpaste

LUXI GELB



Phase 2:
Finaler Glanz

LUXI PINK



Zu verwendende Schwabbel (Ø150 mm)

gesteppte Baumwollschwabbel

lose gefaltete Baumwollschwabbel

Anmerkungen

Stark verkratzte Stellen sollten vorab mit Schmirgelpapier mit 240-320er Körnung behandelt werden. Verwenden Sie anschließend die gelbe Polierpaste.

Verwenden Sie die pinke Luxi Polierpaste als Ersatz für Red Rouge. Sie können auch die rote Polierpaste verwenden, wenn Sie die Rote bevorzugen (zum Beispiel um etwaig noch vorhandenen Kratzer zu behandeln).

Geben Sie eine kleine Menge Luxi auf die Schwabbel und berühren Sie das zu polierende Schmuckstück sanft mit der Schwabbel. Dies bringt einen sehr schön glänzenden Schimmer zum Vorschein.

Reinigen Sie das Schmuckstück anschließend ca. 30 Sekunden lang in einem Ultrasonic bei 35-50°C.

Metall: Aluminium und Magnesium

Arbeitsvorgang

Phase 1:
Entfernung von Kratzern

Zu verwendende Luxi Polierpaste

LUXI BRAUN



Phase 2:
Finaler Glanz

LUXI PINK



Zu verwendende Schwabbel (Ø150 mm)

gesteppte Baumwollschwabbel

lose gefaltete Baumwollschwabbel

Anmerkungen

Verwenden Sie die braune Luxi Polierpaste für die Entfernung von Kratzern auf diesen weichen Metallen.

Verwenden Sie anschließend die pinke Luxi Polierpaste für den finalen Glanz.

Geben Sie eine kleine Menge Luxi auf die Schwabbel und berühren Sie das zu polierende Schmuckstück sanft



Metall: Titan

Arbeitsvorgang

Phase 1:
Entfernung von Kratzern

Zu verwendende Luxi Polierpaste

LUXI SCHWARZ



oder

LUXI GRAU



Phase 2:
Finaler Glanz

LUXI GRÜN



Zu verwendende Schwabbel (Ø150 mm)

gesteppte Baumwollschwabbel oder Rundbürste



lose gefaltete Baumwollschwabbel mit Ø 100 mm

Bearbeitung bei 1.000 U/Min.



Anmerkungen

Verwenden Sie die schwarze oder graue Luxi Polierpaste, je nachdem wie viel Aggression notwendig ist, zusammen mit einer gesteppten Baumwollschwabbel. Achten Sie auf während dem Poliervorgang auf die Temperatur. Es darf nicht zu heiß werden.

Für ebene Schmuckstücke empfiehlt sich die Verwendung der schwarzen Luxi Polierpaste in Verbindung mit einer Rundbürste.

Verwenden Sie die grüne Luxi Polierpaste für den finalen Glanz. Achten Sie dabei auf eine geringe Geschwindigkeit von 1.000 U/Min., um zu verhindern, dass das Metall zu stark erhitzt und sich aufgrund der zu großen Temperatur verformt.

Geben Sie eine kleine Menge Luxi auf die Schwabbel und berühren Sie das zu polierende Schmuckstück sanft mit der Schwabbel. Dies bringt einen sehr schön glänzenden Schimmer zum Vorschein.

Reinigen Sie das Schmuckstück anschließend ca. 30 Sekunden lang in einem Ultrasonic bei 35-50 °C.

Metall: Furniere, Acryl, Plastik

Arbeitsvorgang

Phase 1:
Entfernung von Kratzern

Zu verwendende Luxi Polierpaste

LUXI BRAUN



Zu verwendende Schwabbel (Ø150 mm)

gesteppte Baumwollschwabbel

Bearbeitung bei: 2.800-3.200 U/Min

Anmerkungen

Verwenden Sie die braune Polierpaste zusammen mit einer gesteppten Baumwollschwabbel zur Entfernung von Kratzern.

Phase 2:
Finaler Glanz

LUXI BEIGE



lose gefaltete Baumwollschwabbel

Bearbeitung bei: 1.000 U/Min.

Verwenden Sie die beige Luxi Polierpaste für den finalen Glanz.

Achten Sie dabei auf eine geringe Geschwindigkeit von 1.000 U/Min., um zu verhindern, dass das Metall zu stark erhitzt und sich aufgrund der zu großen Temperatur verformt.

Geben Sie eine kleine Menge Luxi auf die Schwabbel und berühren Sie das zu polierende Schmuckstück sanft mit der Schwabbel. Dies bringt einen sehr schön glänzenden Schimmer zum Vorschein.

Reinigen Sie das Schmuckstück anschließend ca. 30 Sekunden lang in einem Ultrasonic bei 35-50 °C.







Metall: alle Edel- und Nichtedelmetalle - bei geringer Umdrehung oder Handpolitur

Arbeitsvorgang	Zu verwendende Luxi Polierpaste	Zu verwendende Schwabbel (Ø150 mm)	Anmerkungen
Phase 1: Entfernung von Kratzern	LUXI GRÜN 	gesteppte Baumwollschwabbel 	Zur Entfernung von Kratzern, ein Arbeitsgang in Verbindung mit <ul style="list-style-type: none"> einer kleinen Poliermaschine einem Hängemotor Oder auch zum Polieren per Hand unter Verwendung von Baumwolle
Phase 2: Finaler Glanz	LUXI GRÜN 	lose gefaltete Baumwollschwabbel	Die grüne Luxi Polierpaste wurde dafür entwickelt, Silber- und Goldschmuck einen schönen, finalen Glanz zu verleihen. Verwenden Sie hierzu eine lose gefaltete Baumwollschwabbel. Dies ist die ideale Polierpaste, die einen sehr schön schimmernden Glanz verleiht, wenn sie mit einer kleinen Poliermaschine oder mit einem anderen Motor und bei nur geringer Umdrehung verarbeitet wird. Geben Sie eine kleine Menge Luxi auf die Schwabbel und berühren Sie das zu polierende Schmuckstück sanft mit der Schwabbel. Dies bringt einen sehr schön glänzenden Schimmer zum Vorschein. Reinigen Sie das Schmuckstück anschließend ca. 30 Sekunden lang in einem Ultrasonic bei 35-50 °C.

Metall: alle Edel- und Nichtedelmetalle - bei Verwendung einer Bürste

Arbeitsvorgang	Zu verwendende Luxi Polierpaste	Zu verwendende Schwabbel (Ø150 mm)	Anmerkungen
Phase 1: Entfernung von Kratzern	LUXI LILA 	#: (Ø150 mm) (Rund-)Bürste 	Zur Entfernung von Kratzern, ein Arbeitsgang in Verbindung mit <ul style="list-style-type: none"> einer (kleinen) Poliermaschine einem Hängemotor
			Die lila Luxi Polierpaste haftet gut an Borsten und Haaren und ist daher ideal für alle schwerer zu polierenden Oberflächen mit Relief oder Kanten oder für sehr filigrane Schmuckstücke Kann gut nach Vorbehandlung mit Schmirgelpapier mit einer 400-600er Körnung oder mit Messingbürste verwendet werden. Kann auch für die Politur von Hand verwendet werden.